

# VORFENSTER

## Montageanleitung & Reinigung + Magnetsystem

### So einfach ist das...

mit einem magnetischen "Klick" ist die Frontscheibe angebracht

- Schnelle und einfache Installation.
- Einfacher Aus- und Einbau zur Reinigung und Entlüftung.
- Das Stahlband kann in der Farbe des Rahmens lackiert werden.
- Das Magnetbandsystem ist diskret - keine aufdringlichen Windungen.
- Schließt vollständig ab und isoliert perfekt.

Das RODENA Magnetsystem ist das ideale Befestigungssystem für die Anbringung von Kunststoff-Fenstern. Das System besteht aus 2 Bändern, Stahlband und Magnetband, 12 mm breit.

Das RODENA Magnetsystem ist selbstklebend. Das Schaumstoffband auf dem Stahl und das Magnetband gleichen kleine Unebenheiten an den Rahmen aus, so dass die Frontscheibe perfekt passt.



1

Das Einsetzen der Kunststoff-Vorfenster mit dem RODENA Magnetsystem ist eine richtige "Do-it-yourself"-Angelegenheit – Zollstock/Maßband, Bleistift und Schere sind die einzigen Werkzeuge, die man für die Montage braucht.



2

Nehmen Sie Maß für das Vorfenster, dort wo es eingesetzt werden soll. Berechnen Sie um den Rahmen herum 15 mm für das Befestigungsband des Vorfensters. Das Vorfenster wird vom Händler in vorgeschrittenen Maßen geliefert.



3

Das Vorfenster wird dort, wo es platziert werden soll, gegen den Fensterrahmen gehalten. Markieren Sie mit einem Bleistift den Umriss des Vorfensters.



4

Die Unterlage sollte trocken und sauber sein. Entfernen Sie das Schutzpapier von dem weißen Stahlband Stück für Stück, während Sie es am Bleistiftstrich entlang anbringen und das Band fest gegen den Rahmen drücken. Das Stahlband kann in der Farbe des Rahmens gestrichen werden.



5

Entfernen Sie anschließend die 10-15 cm Schutzfolie vom Rand des Vorfensters. Montieren Sie nun das schwarze Magnetband am Rand entlang und drücken Sie dieses fest an. Danach werden die Folien auf beiden Seiten des Vorfensters entfernt und die Scheibe ist bereit, eingesetzt zu werden.



6

Bei Kunststoffplatten für eine Fläche von mehr als 1,5 m<sup>2</sup> und einer Dicke von 5 mm wird empfohlen, die Frontscheibe mit einer kleinen Schraube in jeder unteren Ecke zu befestigen (wie auf dem Foto gezeigt). Dies erleichtert den gleichzeitigen Ein- und Ausbau zur Reinigung und Belüftung.

### **Reinigung**

Zur Reinigung von Plastikvorfenstern empfiehlt sich lauwarmes Seifenwasser. Wischen Sie die Scheibe mit einem weichen, feuchten Tuch ab (reines Wasser mit ein wenig Spülmittel), um statischer Elektrizität entgegenzuwirken.

### **RODNA Magnetsystem**

Mit einem magnetischen "Klick" ist das Vorfenster montiert

– schließt dicht und hält die Kälte draußen.

- Vorfenster sind typischerweise 3 mm dicke Kunststoffplatten. Bei Flächen über 1,5 m<sup>2</sup> empfiehlt es sich, 5 mm dicke Kunststoffplatten zu verwenden.
- Sollte die Stahlleiste an unbehandelten Holzfensterrahmen oder mit Holzschutzmittel behandelten Fensterrahmen montiert werden, müssen die Rahmen dort, wo die Leiste angebracht werden soll, mit Schellack behandelt werden, sodass die Leiste nicht eventuell durch Öl gelöst wird.